



Het monteren van een spiegel

Bestudeer de gehele handleiding aandachtig voordat u overgaat tot het monteren van een spiegel.

Benodigheden:

Waterpas
Potlood
Boormachine
Schroeven
Pluggen

Inhoudsopgave

Stap 1: Bepaal hoogte spiegel	-	Blz. 1
Stap 2: Meet de hart op hart afstand van de ophanggaten	-	Blz. 1
Stap 3: Boor de boorgaten en plaats muurpluggen	-	Blz. 1
Stap 4: Boor de schroeven in de muur	-	Blz. 1
Stap 5: Bevestig spiegel	-	Blz. 1

Handleiding - Spiegel

Stap 1: Bepaal hoogte spiegel

Bepaal, bijvoorbeeld met een laser, de hoogte waarop u de bovenzijde van de spiegel wilt hebben.

De advieshoogte van de spiegel wordt bepaald door de advieshoogte van het wastafelblad t.o.v. een afgewerkte vloer. De berekening om de geadviseerde hoogte van de spiegel te bepalen, is als volgt:

- Hoogte bovenkant wastafelblad: 92cm
- Hoogte bovenkant spiegel t.o.v. bovenkant wastafelblad: 113cm

Houdt er rekening mee dat het ophangstelsel lager hangt dan de gewenste hoogte van de bovenzijde van de spiegel.

Stap 2: Meet de hart op hart afstand van de ophanggaten

Meet de hart op hart afstand van de twee ophanggaten. Deze afstand moet vervolgens worden afgetekend op de getrokken streep op de muur. Om de spiegel recht te laten hangen, moet het hart van de spiegel exact op het hart van de onderkast staan.

Stap 3: Boor de boorgaten en plaats muurpluggen

Boor de boorgaten in de muur en plaats vervolgens de muurpluggen.

Stap 4: Boor de schroeven in de muur

Boor de schroeven in de muur. Let op: deze schroeven moeten deels uit de muur uitsteken om de spiegel te kunnen bevestigen (± 1 cm).

Stap 5: Bevestig spiegel

Bevestig de spiegel aan de muur. Plaats hiervoor de ophanggaten op de achterzijde van de spiegel op de uitstekende schroeven uit de muur.

Let op: wees ervan verzekerd dat de spiegel over de schroeven hangt om valschade te voorkomen.

