


# AXENT.ONE / AXENT.ONE<sup>PLUS</sup>

Met de AXENT Smart Control app bedient u de AXENT.ONE douchewc. Via Bluetooth brengt u automatisch een verbinding tussen het mobiele apparaat en de AXENT.ONE douchewc tot stand en kunt u het met slechts één vinger bedienen. De app werkt als een gewone afstandbediening en stuurt elke functie aan – zonder dat u de wc aanraakt. De AXENT Smart Control app kan op elk Bluetooth-compatibel Apple- of Android-apparaat worden geïnstalleerd en gebruikt. U kunt instellingen wijzigen en opslaan.



## Installatie van de app

In de store vindt u de app onder de volgende naam:

Google Play Store:

AXENT Remote Control



App Store voor Apple:


AXENT Remote Control





**Open de app na de installatie**


## 1. PRODUCT INSTELLEN

AXENT heeft diverse producten die met deze app kunnen worden bediend.  
Om uw product (AXENT.ONE / AXENT.ONE<sup>Plus</sup>) te kiezen


1.1 tikt u op  **INSTELLING**




1.2 en daarna opnieuw op  **INSTELLING**




1.3 Kies de douchewc **OVER / APPARAATGEGEVENS**



1.4 Na de selectie van de AXENT.ONE / AXENT.ONE<sup>Plus</sup> verschijnt een nieuw scherm met de bijbehorende functies.



AXENT.ONE EU




AXENT.ONE PLUS

## 2. VERBINDING VAN DE APP MET AXENT.ONE


Ga in de buurt van de douchewc staan.

LET OPI! Zorg ervoor dat Bluetooth op uw telefoon is geactiveerd.

2.1 Tik op  **INSTELLING**



AXENT.ONE EU



AXENT.ONE PLUS


2.2 en daarna op **BLUETOOTH**



2.3 Tik op het weergegeven apparaat **AXENT\_ONE\_WC1P6**.




2.4 Uw telefoon en de AXENT.ONE worden met elkaar verbonden. Er klinkt een geluidssignaal

2.5 Ga terug naar de startpagina – tik 2 x op de pijl 

### 3. DE FUNCTIES VAN DE AXENT.ONE INSTELLEN

LET OP! AXENT.ONE<sup>Plus</sup> beschikt over een gebruikersherkenning. Alleen als deze is geactiveerd, kan de douche- en föhnfunctie worden gestart.


#### 3.1 BIDETFUNCTIE en LADYDOUCHE



Stel de douchestraal volgens uw persoonlijke behoeften in. Er staan steeds 5 niveaus ter beschikking. De oscillerende en / of pulserende waterstraal kan aanvullend worden geactiveerd. Watertemperatuur positie «0» betekent «koud water».

Nadat u de gewenste instelling hebt uitgevoerd, gaat u terug naar de startpagina via de pijl ← of drukt u op Stop ■.

#### 3.2 WARMELUCHTFÖHN – föhn temperatuur (AXENT.ONE<sup>Plus</sup>)




Stel de föhn volgens uw persoonlijke behoeften in. Er staan 5 niveaus ter beschikking. Föhn temperatuur positie «0» betekent «koude lucht».

Nadat u de gewenste instelling hebt uitgevoerd, gaat u terug naar de startpagina via de pijl ← of drukt u op Stop ■.

### 4. FUNCTIE «HANDMATIGE SPROEIARMREINIGING»

#### 4.1 Tik op INSTELLING



#### 4.2 ONDERHOUD



#### 4.3 HANDMATIGE SPROEIARM-REINIGING




4.4 De sproeiarm komt naar buiten en kan worden gereinigd. Tik na de reiniging op Gereed, zodat de sproeiarm weer wordt ingetrokken.


4.5 Ga terug naar de startpagina via de pijl ←

## 5. DIVERSE FUNCTIE-INSTELLINGEN OPVRAGEN

### 5.1 Tik op INSTELLING



AXENT.ONE EU




AXENT.ONE PLUS

### 5.2 FUNCTIE-INSTELLINGEN



5.3 In het gedeelte Functie-instellingen kunnen diverse functies worden geactiveerd resp. gedeactiveerd.



5.4 Terug naar de startpagina via de pijl ←