
MONTAGEVOORSCHRIFT


MONTAGE - ANLEITUNG


MOUNTING INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

HRM-C / HRBM-C













HRM - CHROOM




Werkdruk : Max.10 bar
Betriebsdruck : Max.10 bar
Pression de service : Max.10 bar
Operating pressure : Max.10 bar









HRBM - CHROOM

