



Montagehandleiding: radiatoren

Installation manual: radiators

Specificaties Specifications	
	Paneelradiator met vlakke voorzijde en verticale lamellen aan de achterzijde. <i>Panel radiator with a flat front plate and vertical fins on the back.</i>
	Rechte radiator <i>Straight radiator</i>
	Kleuren colours Wit RAL 9016 & Grijs metallic <i>White RAL 9016 & Grey Metallic</i>
	Aansluiting connection Radiator met midden aansluiting <i>Radiator with middle connection</i>
	Let op: deze radiatoren zijn uitsluitend toepasbaar met een onderaansluiting. Niet geschikt voor plaatsing van een stromingsbuis. Attention: these radiators are only applicable with a bottom connection. Not suitable for placement of a flow tube.



Technische gegevens paneel radiator

Technical data panel radiator


Lengte <i>Length</i> A mm	Breedte <i>Width</i> B mm	Afstand <i>Distance</i> C mm	Aantal buizen <i>Number of Pipes</i>	Capaciteit <i>Capacity</i> 75/65/20°C watt	Capaciteit <i>Capacity</i> 90/70/20°C watt	Gewicht <i>Weight</i> kg	Volume L
1810	446	300	6	885W	1062W	24,51	6,9
1810	519	350	7	1033W	1239W	30,34	8,1
1810	665	490	9	1328W	1594W	37,00	10,4

Let op:

De radiator dient minimaal 60 cm buiten de douche of bad te worden geplaatst. De radiator mag niet in contact komen met waterstralen. Zie hiervoor ook de tekening.

Attention:

The radiator should be placed at least 60 cm outside the shower or bath. The radiator may not be in contact with water jets. Also see the drawing.



Garantie *warranty*

Op dit product is tot vijf jaar na aankoop garantie van toepassing op alle materiaal- en productiefouten die bij normaal gebruik kunnen ontstaan.

A five year warranty applies to all material and manufacturing defects that can occur during normal use.

Reinigingsinstructies *cleaning instructions*

- Gebruik geen schuurmiddel om de radiator te reinigen. Beschadigingen aan het oppervlak worden voorkomen door gebruik te maken van warm water en een zacht vloeibaar schoonmaakmiddel zonder bijtende stoffen.
Do not use abrasives to clean the radiator. Damage to the surface is prevented by using warm water and a mild liquid detergent without corrosive substances.
- Maak de radiator schoon met een milde zeep en warm water. Veeg het volledige oppervlak droog met een schone, zachte doek.
Use warm water and a mild liquid detergent to clean the radiator. Wipe the entire surface dry with a clean, soft cloth.