

ACRYL

Acryl wastafels zijn kunststof wastafels, het materiaal dat we kennen van de douchebakken. Het onderhoud van uw acryl wastafel is zeer eenvoudig omdat vuil bijna geen kans krijgt zich te hechten op het gladde en poriënloze oppervlakte.



REINIGING EN ONDERHOUD

Voor het normale dagelijkse onderhoud neemt u een zeem of zachte doek met vloeibaar afwas- of reinigingsmiddel (een vet oplozend spoelmiddel of allesreiniger). Daarna spoelen met schoon water. Gebruik geen (vloeibaar) schuurmiddel of schuurspons, u beschadigt daarmee het acryloppervlak. Gebruik geen stoomreiniger. Eventuele kalkresten verwijdert u met huishoudazijn. Gebruik geen kalkverwijderaar (zoals bijvoorbeeld voor het reinigen van warmwaterapparatuur). De chemicaliën kunnen het oppervlak voorgoed verkleuren. Acryl mag alleen worden gereinigd met zeep, vloeibare niet schurende badkamerreinigers of het speciale reinigingsmiddel Cramer Acryl-Mineral (1).



1



2



3

BEHANDELING VAN KLEINE KRASSEN

Kleine krassen kunnen worden verwijderd met Cramer Acryl-Mineral (1) grotere beschadigingen kunnen gerepareerd worden met de Cramer Touch-Up Stick (2) of de Cramer Repair-Kit (3).